

# Коды заказа для ХТ4

## Аксессуары



Блок ABP – ATS021, ATS022

### Блоки автоматического ввода резерва

#### Блоки автоматического ввода резерва

Тип	1SDA...R1	
	Стационарный/Втычной	Выкатной
Блок ABP – ATS021		065523
Блок ABP – ATS022		065524

### Запасные части

Тип	1SDA...R1	
	Стационарный/Втычной	Выкатной
SA RC Sel – Отключающий электромагнит расцепителя токов утечки на землю	067209	067210
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 250 В <sup>(1)</sup>	066994	066995
AUX-C – Отдельный дополнительный контакт с проводами, 24 В пост. тока <sup>(1)</sup>	066996	066997

<sup>(1)</sup> провода без маркировки



Разъем для фиксированной и подвижной части выкатного исполнения

#### Разъем фиксированной части для выкатного исполнения

Тип	1SDA...R1	
	Стационарный/Втычной	Выкатной
Разъем с двумя контактами для SOR/UVR до 400 В, для выкатного исполнения		067213
Разъем с тремя контактами для AUX до 400 В, для выкатного исполнения		067214



Фланец

#### Фланец для дверцы отсека

Тип	1SDA...R1			
	3 полюса		4 полюса	
	Стационарный/Втычной	Стационарный/Втычной	Выкатной	Выкатной
Малый фланец для автоматического выключателя	068657	068657		
Большой фланец для автоматического выключателя	068646	068647		
Фланец для MOE/MOE-E/FLD	068649	068649	068650	068650
Фланец для поворотной рукоятки прямого действия RHD	068651	068651	068652	068652
Фланец для расцепителя токов утечки на землю RC Sel		066649		066650