

Адаптеры

AS400



Назначение:

- удаленный мониторинг ИБП.

Применение:

- Small, Solo, Trio.

Отличительные особенности:

- 4 релейных выхода – "сухие" контакты;
- 2 оптоизолированных цифровых входа для включения и выключения инвертора;
- стандартные аварийные сообщения: переключение на байпас, сбой ИБП, работа ИБП от батареи, сбой батареи;
- разъем DB9.

SNMPSMALL



Назначение:

- удаленный мониторинг ИБП.

Применение:

- Small.

Отличительные особенности:

- устанавливается внутрь ИБП;
- для подключения к локальной сети LAN 10/100 Мб;
- основные протоколы связи (TCP/IP, http, SNMP);
- контроль параметров ИБП в режиме реального времени;
- дистанционная установка необходимых параметров.

SNMPMMD



Назначение:

- удаленный мониторинг ИБП.

Применение:

- Solo, Trio.

Отличительные особенности:

- устанавливается внутрь ИБП;
- для подключения к локальной сети LAN 10/100 Мб;
- основные протоколы связи (TCP/IP, http, SNMP);
- контроль параметров ИБП в режиме реального времени;
- дистанционная установка необходимых параметров.

Наименование адаптера	Серия ИБП	Код
AS400	Small	AS400SMALL
	Solo, Trio	AS400MMD
SNMP	Small	SNMPSMALL
	Solo, Trio	SNMPMMD